



ANVENDELSE

- Til optimal overfladebehandling, da den bruges til at planere, efterglitte og polere beton

INFORMATION

- Batteridrevet
- Ergonomisk korrekt i brug og let at betjene
- Egnet til både mindre og større overflader
- Variabel hastighed
- Leveres **inkl.** batteripakke med 2x 18 V / 10 Ah Li-ion batterier, hurtiglader og glitteskiver, i robust transportkasse

VARE NR.	DB	VARE INFO
107019	2342055	Glitemaskine - Skate Akku

AKKU

18 V
BATTERI

Ø 350
SKIVE

3,1 kg
VÆGT

TEKNISK DATA		
Batteri		18 V / 10 Ah Li-ion
Volt		230 V
Ø skive		Ø 350 mm
Hastighed		85 - 340 omdr./min.
Vægt	Værktøj	3,1 kg
	Batteri	2,3 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2x Batteri 18 V / 10 Ah Li-ion og hurtiglader




Glitteskive - Glat - Ø 350 mm

Glitteskive - Mønstreret - Ø 350 mm

Bagplade - Velcro - Ø 350 mm

Transportkasse



Varenr	Vare info	DB	Billede
107079	Rokamat Batteri - 18 V / 5,2 Ah Li-ion <ul style="list-style-type: none"> CAS kompatibel 	2352218	
107080	Rokamat Batteri - 18 V / 10 Ah Li-ion <ul style="list-style-type: none"> CAS kompatibel 	2342053	
107142	Rokamat Glitteskive - Ø 350 - Glat <ul style="list-style-type: none"> Med velcro 	1243259	
107144	Rokamat Glitteskive - Ø 350 - Mønstret <ul style="list-style-type: none"> Med velcro 	1243256	
107110	Rokamat Bagplade - Ø 350 <ul style="list-style-type: none"> Med velco 	5307821	